

# 取扱説明書

この度は当製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。  
ご使用前に本取扱説明書をよく読み、正しくご使用ください。



幅 750mm  
奥行 500mm  
高さ 600mm

## 《安全上の注意とお願い》


- ・ 取扱説明書通りにご使用ください。
- ・ 本体の使用は保護者の目の届く範囲内でご使用ください。
- ・ 水平、平たんで危険物のない安全な場所でご使用ください。
- ・ 階段の付近や床面から離れた位置等、落下の恐れのある場所には置かないでください。
- ・ 転倒の危険性がありますので、よじ登ったりしないよう注意してください。
- ・ 火のそば（ストーブ等）に近づけて設置しないでください。火災になることがあります。
- ・ 用途以外に使用しないでください。（踏台としては使用しないでください。）
- ・ 本体が故障したり、部品が破損、紛失した場合は使用をやめてください。
- ・ 本体の分解、改造等はいしないでください。

## 《保管について》

- ・ 本体を長期間、直射日光に当てたり、湿気が多い場所に放置しないでください。
- ・ 上に荷物を置いたり、圧力が加わるような状態で保管しないでください。


## 《お手入れについて》

- ・ 汚れている部分は、湿らせた布等で拭き取った後、乾いた布等で水分を拭き取って下さい。
- ・ 研磨剤、溶剤は使用しないで下さい。
- ・ 定期的に各部が緩んでいないか、部品が壊れていないか点検して下さい。




## 脚を立ててご使用するとき


脚を起し、金具のロックが完全にかかったことを確認後にご使用ください。  
金具のロックがかからないままご使用するとガタつきやテーブルが倒れる可能性があります。




## 前板の取り付け方



## 折りたたんで収納するとき



脚を折りたたむときは真ん中の金具のレバーを下げて、ロックを解除してから脚をたたんでください。



①の脚を先に折りたたみ、  
台座のある方の②の脚を後に折りたたんでください。

- ・ 折りたたむ際には、指を挟む恐れがありますので十分ご注意ください。
- ・ 金具のロックが外れにくい場合は、脚をもう一度外側に開くとロックが外れやすくなります。